

XB3 CC Set

(Deutsche Fassung unten)

The HX3.5 CC Set for Hammond XB3 contains assignments for all LED buttons and the inverted preset buttons. The potentiometers on the left end block do not send MIDI data.

Percussion Second Harmonic is interpreted as Percussion ON.

The pedal preset buttons on the right send Program Change #00 for Preset 1, #01 for Preset 2, and #02 for Live (no preset enabled).

Set the "Drawbar Priority" in the XB3 menu to ON to allow the drawbar settings recalled with Preset to be changed live.

The Hammond expression pedal is assigned to parameter #1600 in the CC Set Editor. In the MIDI submenu of the HX3, set the MIDI Volume CC parameter to a value of 125 to prevent it from acting as a volume pedal at the same time.

Recommended alternative: Connect a suitable expression pedal and a dual foot switch for rotary switching directly to the expander.

Der HX3.5 CC Set für Hammond XB3 enthält Zuweisungen für alle LED-Buttons und die invertierten Preset-Tasten. Die Potentiometer auf dem linken Endblock senden keine MIDI-Daten.

Percussion Second Harmonic wird interpretiert als Percussion ON.

Die Pedal-Presettasten rechts senden Program Change #00 für Preset 1, #01 für Preset 2 und #02 für Live (kein Preset aktiviert).

Setzen Sie die „Drawbar Priority“ im XB3-Menü auf ON, um es zu ermöglichen, die mit Preset abgerufenen Zugriegeleinstellungen live zu verändern.

Das Hammond-Expression-Pedal ist im CC Set Editor auf Parameter #1600 zugewiesen. Stellen Sie im MIDI-Submenü des HX3 den Parameter MIDI Volume CC auf den Wert 125, damit es nicht gleichzeitig als Volume-Pedal wirkt.

Empfohlene Alternative: Schließen Sie ein geeignetes Expression-Pedal und einen zweifachen Fußschalter für die Rotary-Umschaltung direkt an den Expander an.

KEYBOARDPARTNER UG

Entwicklung elektronischer Musikinstrumente

Carsten Meyer, Ithweg 37, D-30851 Langenhagen

Web: keyboardpartner.de EMail: info@keyboardpartner.de