

*(English version see below)*

Zum Anschluss des Crumar D9X an HX3.5 brauchst du ein Kabel mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf der einen und dem üblichen 5pol. DIN-Stecker und auf der anderen Seite.

Solche Kabel sind handelsüblich, allerdings sind die meisten billigen Kabel z. B. von Amazon nicht richtig beschaltet. Die erforderliche Beschaltung (Crumar nennt das "Typ 2") ist diese:

DIN-Stecker Pin 2 (Masse) an Hülse

DIN Stecker Pin 4 an Spitze

DIN Stecker Pin 5 an Ring

Lade die .dat-Datei in den CC Set Editor (Menü File/ Open DAT Binary). Sende sie an das HX3.5-Gerät (Menü Actions / Upload ...) auf einen beliebigen Platz. Wähle diesen CC Set im MIDI-Submenü und speichere ihn als Default.

Der Crumar D9X CC Set ordnet alle Bedienelemente des D9X entsprechend der Beschriftung zu. "Click" beeinflusst allerdings nicht den Keyclick, HX3 hat ja keinen dazugemischten Keyclick, sondern den Percussion-Level.

-----

To connect the Crumar D9X to the HX3.5 you need a cable with 3.5mm stereo jack on one side and the usual 5pin DIN plug on the other side.

Such cables are commercially available, however most of the cheap cables e.g. from Amazon are not wired correctly. The required wiring (Crumar calls it "Type 2") is this:

DIN plug pin 2 (ground) to sleeve

DIN plug pin 4 to tip

DIN plug pin 5 to ring

Load the .dat file into the CC Set Editor (File menu / Open DAT Binary). Send it to the HX3.5 device (Actions menu / Upload ...) to a place of your choice. Select this CC Set in the MIDI submenu and save it as default.

The Crumar D9X CC set assigns all the controls of the D9X according to their caption. "Click", however, does not influence the key click, as HX3 does not have a mixed key click, but the percussion level.